

Balcrank

PULSE METER 3/4"

Parts and technical service guide

Part. No.:

3120-014

ENGLISH

ESPAÑOL

Content



20202_21-1105

Warning

THIS UNIT IS INTENDED FOR PROFESSIONAL USE.
READ ALL THE INSTRUCTIONS IN
THIS MANUAL PRIOR TO USE

- The 3120-014 meter is an oval gear model pulse transmitter. It is intended for installation in the distribution line and connection to a monitoring system.
- It is recommended that the flow rate measured is approximately in the middle of the operating range of the meter. Operation with flow near the low or high ends of the operating range may cause a decrease in measurement accuracy.
- The equipment includes a LED indicator of valve opening status (see section "Installation" for proper configuration).

- Mounting, electrical installation, commissioning and maintenance must be carried out by qualified staff.
- Only use the unit for the purposes for which it is intended.
- This unit has not been approved for use in commercial transactions.
- Do not alter or modify the unit.
- Do not exceed the maximum unit working pressure. See page 4, technical specifications.
- Only use the unit with fluids and solutions which are compatible with the wetted parts of the unit. See the relevant section of the technical specifications on page 4.
- Observe the manufacturer's safety warnings for the fluids used.
- The meter has been manufactured with low tolerances in order to ensure high precision over a wide range of flows and viscosity.

Installation

This equipment is designed to be installed directly in distribution line pipe. The meter has a 3/4" BSP connection at the inlet and outlet. Avoid installing the unit between rigid connections to prevent vibration/shock transmission from the pipeline.

It is recommended to install a pressure relief system on the line to prevent damage from thermal expansion.

To prevent damage from dirt or solid particles carried by the fluid is recommended the installation of a 200-mesh strainer at the meter inlet.


For connection to the monitoring system keep in mind that the meter generates 109 ppl (pulses per liter)/ 103.2 ppq (pulses per quart) for proper configuration.

Depending on the monitoring system's unit of measure, the output of the meter generates pulses based on the table below:

System Unit Configuration*			
	Litres	Quarts	American gallons
Configuration	109 ppl	103.2 ppq	412.6 ppg

* Using fluids with high or low viscosity, as well as if working with high flows or very low flows, calibration may be required.

The electrical connection scheme is shown in the following figure:




The electronic board LED allows quick display of the open (LED on) or closed (LED off) state of the solenoid valve, if that is installed on the line. Ensure proper connection to the positive and negative poles of the electronic board. The power supply unit must not exceed 30 VDC. The monitoring system responsible for processing the pulses generated will be connected to terminals A, COM and B as follows:

- **COM:** connect the ground wire (GND) of the monitoring system.
- **A:** connect the other wire of the management system. The A connection Transmits pulses from main reed sensor.
- **B (opcional):** the pulse generator is equipped with two reed sensors, and if it is allowed by the monitoring system, connect the third wire here.

WARNING!

TO ENSURE PROPER OPERATION, THE CABLE LENGTH BETWEEN SOLENOID VALVE, MONITORING SYSTEM AND THE PULSE GENERATOR SHOULD BE LESS THAN 32.8 FEET. IT IS RECOMMENDED TO USE AT LEAST AWG20 SECTION WIRE. ALWAYS CHECK THE STATUS OF CONNECTIONS AND POLARITY BEFORE OPERATING THE EQUIPMENT.


Technical Specifications

Type	Oval gear meter.
Wetted part materials	Aluminium, Acetal, NBR, Stainless Steel.
Inlet connection	3/4" BSP(F)
Outlet connection	3/4" BSP(F)
Maximum working pressure	1,450 psi (100 bar).
Compatible fluids	Oil, glycol and coolant solutions.
Flow	0.25-21gpm (1-80l/min) (depending on the viscosity of the fluid and temperature).
Viscosity range	8 a 2000 cSt.
Operating temperature	14°F-140°F (-10°C a 60°C)
Precision	±0.5%.
Pulse ratio	103.2ppq ; 412.6ppg (109ppl)
Maximum input voltage	30 VDC
Weight	28.2 oz (800g)
Dimensions	 <p>3.6 in</p> <p>3.6 in</p> <p>2.2 in</p>

Trouble-shooting

2020-2-21-1105

Symptom	Possible cause	Solution
The meter is inaccurate.	Erroneous calibration factor.	Calibrate the management system.
	A fluid with very high or very low viscosity is being used.	Calibrate the management system.
	Very high or low fluid temperature.	Calibrate the management system.
	The meter is working outside its field of application (see technical specifications).	Restore the working conditions (flow, viscosity, temperature...) to those required by the meter.
Reduced flow.	Dirt in the measuring chamber.	Clean the measuring chamber.
The meter does not count.	Loose connections.	Check connections.
	Faulty reed sensor.	Inform technical support.
	Worn or damaged gears.	Disassemble the meter and clean or replace gears.



POS.	DESCRIPTION	QTY.
1	Countersunk screw	8
	Measuring chamber lid	1
2	O-ring	1
	Oval gear	2
	Magnet	4
3	Electronic board	1
	Casing	1
	Screw with plastic thread PCB	2
	Screw with plastic thread casing	4
	Sticker	1
	Front cover	1
	Grommet	2
	Screw with plastic thread	4

Balcrank

GENERADOR DE IMPULSOS 3/4"

Guía de servicio técnico y recambio

Cód.:

3120-014

Contenido



Advertencia

ESTE EQUIPO ESTÁ DESTINADO A USO PROFESIONAL.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE
ESTE MANUAL ANTES DE SU USO

- El medidor **3120-014** es un generador de impulsos del tipo de engranajes ovales. Está destinado a su instalación en la línea de distribución y conexión a un equipo de monitorización.
- Se recomienda que el caudal objeto de medición se sitúe aproximadamente en la mitad del rango de operación del medidor. La operación con caudales próximos a los extremos del rango de operación puede causar una disminución de la precisión de la medición.
- El equipo incorpora una led indicador del estado de apertura de la electroválvula (ver apartado "instalación" para su correcta configuración).

Instalación

Este equipo está destinado a su instalación directamente en la tubería de la línea de distribución. Está dotado de conexión roscada de 3/4" BSP tanto en la entrada como en la salida. Evite instalar el equipo entre conexiones rígidas para no transmitir esfuerzos de la línea de tuberías al mismo.

Se recomienda instalar un sistema de alivio de presión en la línea para evitar causar daños por expansión térmica al equipo.

Para prevenir daños de suciedad o partículas sólidas arrastradas por el fluido se recomienda la instalación a la entrada del medidor de un filtro de abertura de malla 0.077 mm (mesh 200).

Para la conexión al equipo de monitorización

- El montaje, instalación eléctrica, puesta en funcionamiento y mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal cualificado.
- Use el equipo sólo para los fines a los que está destinado.
- Este equipo no ha sido aprobado para su empleo en transacciones comerciales.
- No altere o modifique el equipo.
- No exceda la presión máxima de trabajo del equipo. Ver página 9 de especificaciones técnicas.
- Use el equipo con fluidos y soluciones compatibles con las partes húmedas del equipo. Ver sección de especificaciones técnicas.
- Atienda las advertencias de seguridad del fabricante de los fluidos empleados.
- El medidor ha sido fabricado con reducidas tolerancias para asegurar una elevada precisión sobre un amplio rango de caudales y viscosidad.

receptor de los pulsos generados, tenga presente que se generan 109 ppl (pulsos por litro) para su correcta configuración.



En función del sistema de unidades del equipo de monitorización, se establecerá la siguiente configuración:

Unidades del sistema de monitorización*

	Litros	Cuartos	Galones americanos
Configuración	109 ppl	103.2 ppq	412.6 ppg

* El empleo de fluidos de muy alta o baja viscosidad, así como caudales extremos, puede hacer necesaria una calibración.

El esquema de conexión eléctrica se puede ver en la siguiente figura:



El LED de la tarjeta electrónica permite visualizar rápidamente el estado abierto (LED encendido) o cerrado (LED apagado) de la electroválvula, en caso de que esta se encuentre instalada en la línea. Asegúrese de su conexión correcta a los polos positivo y negativo de la tarjeta. La tensión de alimentación no deberá exceder los 30 V.

El equipo de gestión encargado de procesar los pulsos generados se conectará a los terminales B, COM y A de la siguiente manera:


- **Terminal COM:** conectar el cable de tierra (GND) del equipo de gestión.
- **Terminal A:** conectar el otro cable del equipo de gestión. Transmite los impulsos del sensor reed principal.
- **Terminal B (opcional):** el generador de impulsos está equipado con dos sensores reed, y si su equipo de gestión lo permite, conecte aquí el tercer cable.

¡ADVERTENCIA!

PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA LONGITUD DEL CABLE ENTRE ELECTROVÁLVULA, EQUIPO DE GESTIÓN Y EL GENERADOR DE IMPULSOS, DEBE SER INFERIOR A 10 METROS.

SE RECOMIENDA USAR CABLE DE SECCIÓN MÍNIMA AWG20. VERIFIQUE SIEMPRE EL ESTADO DE LAS CONEXIONES Y SU POLARIDAD ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO

Tipo	Medidor de engranajes ovales.
Materiales partes húmedas	Aluminio, acetal, NBR, acero inoxidable.
Conexión de entrada	3/4" BSP.
Conexión de salida	3/4" BSP.
Presión máxima de trabajo	100 bar (1.4150 psi)
Fluidos compatibles	Aceite, glicol y soluciones de refrigerante.
Caudal	1 - 80 l/min (0.25 - 21 gpm) (dependiendo de la viscosidad del fluido y temperatura).
Rango de viscosidad	8 a 2000 cSt.
Temperatura de operación	-10 °C a 60 °C (14 °F - 140 °F).
Precisión	±0.5%.
Ratio de pulsos	412,6 ppg
Tensión máxima de alimentación	30 VDC
Peso	800 g. (28,22 oz)
Dimensiones	 <p>Front view dimensions of the meter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Width: 92 mm Height: 57 mm Depth: 92 mm



2020-2-21-11:05

POS.	REF.	DESCRIPCIÓN	CTD.
1	940 200	Tornillo avellanado	8
	836 112	Tapa cámara de medición	1
2	946 137	Junta tórica	1
	860 614	Engranaje oval	2
	836 467	Imán	4
3	836 201	Tarjeta electrónica	1
	836 609	Carcasa	1
	940 524	Tornillo r/plástico PCB	2
	940 523	Tornillo r/plástico carcasa	4
	896 610	Carátula	1
	836 673	Tapa frontal	1
	951 866	Pasacables	2
	940 525	Tornillo r/plástico tapa	4

Solución de problemas

ENGLISH

ESPAÑOL

Síntoma	Possible causa	Solución
El medidor es poco preciso.	Factor de calibración erróneo.	Calibrar el medidor.
	Se está usando con un fluido de muy alta o baja viscosidad. Temperatura del fluido muy alta o baja.	Calibrar el medidor.
	El medidor está trabajando fuera de su campo de aplicación (ver especificaciones técnicas).	Restituya las condiciones de trabajo (caudal, viscosidad, temperatura...) a las adecuadas al medidor.
Caudal reducido.	Presencia de suciedad en la cámara de medición.	Limpiar la cámara de medición.
El medidor no genera pulsos.	Sensor reed defectuoso.	Avisar al servicio técnico.
	Conexiones flojas o sueltas.	Verificar conexión de los cables.
	Engranajes bloqueados o dañados	Desmontar el medidor y revisar los engranajes para su limpieza o sustitución.

For Warranty Information Visit:

www.balcrank.com

Balcrank® Corporation
Weaverville, NC 28787
800-747-5300
800-763- 0840 Fax
www.balcrank.com

Revision Log:
Revision A 10/17
Revision B - Updated shroud images and diagrams